

## Sada na údržbu drevených olejovaných podláh bezfarebný



2 x 0,5 l sprej  
1 x 1l čistič na podlahy  
1 x aplikačný blok  
1 x leštiaci blok

obj. kód: P1477422

### Obsah balenia:

#### Čistič na podlahy 1l

**Zloženie:** voda, <5 % aniónových tenzidov, <5 % neiónových tenzidov, vôňa, konzervačné látky - 2-bromo-2-nitropropane-1, bez obsahu 3-diol phosphate a bielidla.

#### Skladujte v dobre uzavretých nádobách.

Spotreba neobmedzená. Čistič nie je citlivý na mráz.

**Upozornenie:** Uchovávajte mimo dosahu detí! Nepoužívajte v nádobách určených na pitie a podávanie jedla.

GISCODE: GU40 . GGVSEB / ADR-/- WGK1 označenia v súlade s nemeckými štandardami.

#### Magic-Cleaner v spreji 0,5l

**Zloženie:** voda, <5 % aniónových tenzidov, <5 % neiónových tenzidov, vôňa, konzervanty: alkoholy bez bielidla.

Skladuje v dobre uzavretých nádobách. Spotreba neobmedzená.

Magic-Cleaner nie je citlivý na mráz.

**Upozornenie:** Uchovávajte mimo dosahu detí! Nepoužívajte v nádobách určených na pitie a podávanie jedla.

GISCODE: Ö10+ GGVSEB / ADR -/- WGK1 označenia v súlade s nemeckými štandardmi.

#### Ošetrojúci olej v spreji, bezfarebný 0,5l

**Zloženie:** prírodné vosky, voda, <5 % neiónových tenzidov. Skladujte v dobre uzavretej nádobe. Spotreba do 1 roka. Ošetrojúci olej nie je citlivý na mráz. **Upozornenie:** Uchovávajte mimo dosahu detí! Nepoužívajte v nádobách určených na pitie a podávanie jedla.

Nebezpečenstvo podráždenia očí! Po použití si poriadne umyte ruky čistou vodou. Používajte ochranné rukavice a masky. Ak sa dostane do kontaktu s očami, snažte sa poriadne vypláchnuť pod tečúcou vodou niekoľko minút. Ak nosíte kontaktné šošovky a môžete ich vybrať, tak to urobte a pokračujte s vyplachovaním.

Ak podráždenie pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc.

**Obsahuje:** benzisothiazol-3(2)-one, zmesi CIT a MIT (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Ďalšie informácie nájdete v technickom liste, ktorý je na vyžiadanie. GISCODE: Ö10+ GGVSEB / ADR -/- WGK1 označenia v súlade s nemeckými štandardmi.

Vyrobené v Nemecku.

## Sada na údržbu drevených olejovaných podláh bezfarebný



### Návod na použitie:

#### Čistič na podlahy 1l:

Na mokré čistenie drevených podláh. Čistič je vyvinutý na vodnej báze z rastlinných mydiel a prírodnými ošetrojúcimi zložkami. Jemne a dôkladne čistí podlahy bez poškrábania. Povrch osviežuje a chráni pred nečistotami.

#### Na mokré čistenie drevených podláh:

Do 5l vody pridajte asi 3 uzávery čističa. Podlahu zotrite handrou alebo mopom ako obvyčajne. V prípade potreby môžete zotrieť ešte suchou handrou. Pre dokonalý výsledok a správne osvieženie podlahy odporúčame použiť náš Magic-Cleaner a Ošetrojúci olej v spreji.

#### Magic-Cleaner v spreji 0,5l:

Rýchlo a intenzívne čistí všetky veľmi znečistené povrchy. Aplikujte na znečistené miesta. Chráni povrch podlahy.

#### Návod na použitie:

Nastriekajte na škvrtu a nechajte 5-20 minút pôsobiť. Zotrite nečistoty stierkou, alebo handrou. Očistite 2-3 krát čistou vodou a vysušte. Po vysušení ošetríte olejom v spreji. Pre jednoduché mokré čistenie odporúčame použiť náš Čistič na podlahy 1l.

#### Ošetrojúci olej v spreji, bezfarebný 0,5l:

Pre olejované a voskované povrchy.

#### Návod na použitie:

Podlahy očistite Čističom na podlahy. Následne aplikujte tenkú vrstvu Ošetrojúceho oleja stierkou na podlahy, alebo handrou na suchý povrch podlahy. Pre veľmi znečistené podlahy odporúčame použiť Magic-Cleaner a potom naniest' Ošetrojúci olej v spreji.